

Puolinaamarin pukeminen

1. Tarkista oman puolinaamarisi kunto, erityisesti puhtaus, venttiilien kalvot ja tiivisteet sekä hihnat.
2. Tarkista, että suojaimesasi on työhön sopiva, oikean tyyppinen suodatin.
3. Tarkista, että suodattimen säilytysaika (tiimalasitunnuksen alla) tai työtä varten määritelty käyttöaika ei ole mennyt umpeen.
4. Pue suojain jo ennen menoa paikkaan, jossa ilma on epäpuhdasta.
5. Ota pois silmälasit, päähine ja päähän puettavat suojaimet lukuun ottamatta korvatulppia.
6. Pue naamari päähäsi. Toinen nauhoista tulee niskan taakse ja toinen noin 45 asteen kulmaan takaraivon yläosaan. Pidä käyttöohje tallella. Siinä on käytön, säilytyksen ja huollon ohjeet.
7. Sääda hihnat sopiviksi.
8. Heiluta hengityksensuojainta ja ravistele päätäsi, että naamari asettuu kasvoille ja tuntuu pysyvän paikallaan.
9. Pue päällesi tarvitsemasi muut suojaimet, silmälasit ja päähine.
10. Estä kämmenelläsi ilmavirtaus suodattimen sisään.
11. Vedä syvään henkeä ja pidätä hengitystäsi noin 10 sekunnin ajan. Jos suojain on tiivis, se painuu kasvojasi vasten.
12. Jos havaitset vuotoa, tarkista uloshengitysventtiilit ja tiivisteet. Sääda hihnat uudelleen. Tarvittaessa vaihda toisen kokoinen tai toisen mallinen, yhtä tehokas hengityksensuojain

6



7



10



**PIDÄ KÄYTTÖOHJE
TALLELLA. SIINÄ ON
KÄYTÖN, SÄILYTYKSEN
JA HUOLLON OHJEET.**